

Apex PLUS

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI



Zeskanuj ten kod QR, aby pobrać
najnowszą wersję tego dokumentu

www.eva-last.com

A PRODUCT BY

EVA-LAST[®]
INSPIRED BY NATURE, DESIGNED FOR LIFE.

Wprowadzenie

Eva-Last z dumą oferuje wyjątkowo łatwe w utrzymaniu alternatywy dla drewna, które przetrwają lata bez konieczności stosowania kosztownych lub czasochłonnych zabiegów, bejc lub uszczelnaczy. Produkty Apex Plus zostały zaprojektowane tak, aby były przyjazne dla środowiska i stanowiły bezproblemową opcję dla Twojego domu lub przestrzeni komercyjnej. Niniejsza instrukcja czyszczenia i pielęgnacji zawiera wszystkie informacje potrzebne do zachowania integralności strukturalnej i naturalnego wyglądu desek Apex Plus. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi instrukcjami i stosowanie się do nich w celu zachowania zgodności z warunkami gwarancji oraz zapewnienia pełnej satysfakcji z użytkowania tarasów Apex Plus lub przestrzeni zewnętrznej.

Czyszczenie desek

Profile Apex Plus są naturalnie antybakteryjne i odporne na plamy. Utrzymuj deski w czystości, zamiatając je, szorując lub myjąc ciśnieniowo w razie potrzeby. Aby zapewnić optymalną trwałość deski, Eva-Last zaleca czyszczenie deski co najmniej raz w miesiącu.

Co będzie potrzebne

Do prawidłowego czyszczenia desek Apex Plus potrzebne będą jedynie standardowe domowe środki czyszczące, w tym:



**Myjka ciśnieniowa z
lancą końcówką
rotacyjną**



Woda



Płyn do mycia naczyń



Wiadro



Gąbka



Miotła o twardym włosiu

Eva-Last oferuje również specjalistyczny środek do czyszczenia tarasów Eva-Last do trudnych plam lub zabrudzeń.

Uwaga: NIE używaj „gotowych środków do czyszczenia tarasów” na Apex Plus. Może to zagrozić powierzchni deski i unieważnić wszelkie związane z tym rozszczenia gwarancyjne.

Podstawowa procedura czyszczenia

W celu ogólnej pielęgnacji i czyszczenia desek Apex Plus należy postępować zgodnie z poniższymi podstawowymi krokami:

KROK 1:

Nałóż wodę z mydłem na deski za pomocą gąbki.

KROK 2:

Zamieść wodę z mydłem na deski za pomocą miotły o twardym włosiu. Szczotkować na tyle dokładnie, aby usunąć cały brud i pozostałości ze szczelin między deskami. Zamiataj zgodnie z kierunkiem słoików powierzchni desek.

KROK 3:

Opłucz deski całkowicie wodą.

Procedura głębokiego czyszczenia

W celu usunięcia uporczywych plam, zacieków, nadmiernego zabrudzenia lub odpadów organicznych z desek Apex Plus, należy ostrożnie użyć myjki wysokociśnieniowej wyposażonej w lancę z końcówką rotacyjną. Upewnij się, że ciśnienie węża nie przekracza 1500 psi i trzymaj wąż w odległości co najmniej 300 mm od powierzchni Apex Plus podczas natryskiwania. Podczas mycia ciśnieniowego desek należy zachować szczególną ostrożność. Natychmiast przerwij pracę, jeśli pojawią się jakiegokolwiek nietypowe zmiany na powierzchni deski i skontaktuj się z Eva-Last.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty czyszczenia, podczas mycia ciśnieniowego należy szczotkować deski Apex Plus miotłą o twardym włosiu. Comiesięczne dogłębne czyszczenie zmaksymalizuje długoterminową wydajność płyt Apex Plus.

Lód i śnieg

Deski Apex Plus zostały stworzone z myślą o intensywnych zimowych opadach. Jednak nagromadzony lód lub śnieg zmniejsza lub zaniecuje właściwości antypoślizgowe ich powierzchni. Usuwać śnieg i lód w odpowiednim czasie za pomocą zaokrąglonej lub ściętej plastikowej łopaty lub niektórych środków do usuwania lodu/śniegu, które są zgodne z Arkuszem Danych Technicznych Apex Plus. Jak najszybciej usuń wszelkie białe pozostałości pozostawione przez te środki czyszczące, postępując zgodnie z podstawowymi lub szczegółowymi procedurami czyszczenia opisanymi powyżej. Unikaj używania metalowych łopat lub ostrych przedmiotów na Apex Plus.

Ogólne wskazówki dotyczące pielęgnacji

- Jak najszybciej usuwać rozlane płyny, aby zapobiec powstawaniu plam.
- Okresowo przesuwać lub usuwać meble, wycieraczki, donice i inne akcesoria, aby uniknąć różnicowego starzenia się powierzchni desek Apex Plus.
- Do usuwania rdzy lub podobnych plam można użyć szczotki do muszli klozetowej lub podobnej szczotki z włosiem.
- Większość wody, wodnych roztworów soli, roztworów detergentów, rozcieńczonych kwasów i zasad jest również dopuszczalna. Jednakże, każdy środek czyszczący powinien być najpierw przetestowany na małym skrawku deski lub kawałku materiału Apex Plus przed użyciem. **Tabele zgodności chemicznej można znaleźć w Załączniku B do Arkusza Danych Technicznych Apex Plus.** Każdy środek czyszczący stosowany do Apex Plus, który nie jest zgodny z niniejszym Arkuszem Danych Technicznych może unieważnić przyszłe roszczenia gwarancyjne.

Czego unikać

Chroń swoje deski Apex Plus i zapewnij zgodność z gwarancją, unikając stosowania poniższych produktów na Apex Plus:

- „Gotowe” środki do czyszczenia tarasów.
- Silne detergenty, utleniacze, stężone kwasy mineralne, węglowodory aromatyczne i/lub halogenowane, estry, etery lub ketony.
- Spray na owady i krem z filtrem przeciwsłonecznym, które zawierają jakikolwiek składnik, który może być niezgodny z Apex Plus, wymieniony w Załączniku B do Arkusza Danych Technicznych.
- Nierozcieńczony chlor.
- Długotrwała ekspozycja na gumowe maty i węże ogrodowe.
- Klej PVC, cement i farba.
- Stojąca woda, w szczególności woda o wysokiej zawartości minerałów, która może pozostawiać osad po odparowaniu.

Wnioski

Apex Plus unowocześnia przestrzeń zewnętrzną i pozwala wykorzystać wolny czas na relaks bez konieczności stosowania uciążliwej konserwacji. Przestrzegając tych prostych procedur czyszczenia i pielęgnacji oraz warunków gwarancji Apex Plus, będziesz mógł usiąść wygodnie i cieszyć się produktami Apex Plus przez wiele lat.